

# Blue Viper. De mooiste nieuwe vorm van precies wegen en tellen.

“The Culture of precision” betekent vooral modern willen wegen met de opvallende schoonheid en de high-tech eigenschappen van Blue Viper.

## Blue Viper is een nieuw en compleet assortiment weegschalen van METTLER TOLEDO.

Blue Viper is verkrijgbaar voor 2 toepassingen, met 2 plateau-grootten en in 5 weegbereiken van 3 tot 60 kg. De weegschaal met het dubbele weegbereik, verdeeld in 2 x 3000 punten, is er ook in een geijkte uitvoering volgens OIML, klasse III.

De robuuste aluminium, drukgegoten behuizing is ideaal voor toepassingen in een industriële omgeving. De standaard ingebouwde RS232C interface communiceert zonder beperkingen met uw printer, een tweede weegschaal, een volgdisplay of een computer. Optioneel is een tweede interface in te bouwen.

De netvoeding is in de weegschaal ingebouwd. Voor het werken zonder netaansluiting kunt u als optie een intelligent AccuPac met viertraps laadindicatie verkrijgen.

Blue Viper is bijzonder gebruikersvriendelijk ontworpen en heeft een uitstekende prijs/prestatie verhouding.

Andere opties zijn onder meer de IP65-bescherming voor het gebruik in vochtige en stoffige omgevingen, een harde beschermkap, diefstalbeveiliging, een tweede display of een printer.

U kunt de weegschaal optimaal aan uw wensen aanpassen. Wij zullen u hierover graag informeren.



**De Blue Viper SW** biedt met haar brede assortiment voor industrie of bedrijf altijd de juiste weegschaal voor weeg-, doseer- of receptuutoepassingen.



**De Blue Viper BC** Zeer nauwkeurige telresultaten en een uiterst eenvoudige bediening. Kies uit de weegschalen van 3-60 kg het optimale model voor uw teltoepassing bij binnenkomende en uitgaande goederen, of voor uw voorraadbeheersing.



**De Blue Viper SW en Blue Viper BC** Een systeem met twee weegschalen voor het nauwkeurig en goedkoop tellen van grote hoeveelheden kleine onderdelen. Volledig te documenteren via de aparte printer. Gecombineerd met een weegschaal uit het grote METTLER TOLEDO assortiment, kunt u gaan tot een weegbereik van 3000 kg.



Model	VIPER SW (weegschaal)	VIPER BC (telweegschaal)
Toepassing	Wegen, tarreren, datatransfer	als VIPER SW, bovendien: Stuks tellen
Andere functies	Dynamisch wegen, afvulmodus, veranderen van de afleesnauwkeurigheid, omschakeling van eenheden, automatisch tarreren, automatisch uitschakelen van de weegschaal na drie minuten, aanpassen aan omgevingscondities	als VIPER SW, bovendien: - Brutogewichtswaarde - High Resolution Mode - Automatische optimalisering van de referentie - Add Mode
Oplossend vermogen	2 x 3000 punten	2 x 3000 punten Intern 3'000'000 punten
Display	Makkelijk afleesbare LCD met achtergrondverlichting (Cijferhoogte 16 mm) Viertraps statusindicatie voor AccuPac	als VIPER SW, bovendien: - Aanduiding van weegbereik met staafdisplay - Aparte display voor invoer van referentiewaarde
Toetsen	Grote toetsen met drukpunt voor de functies aan/uit, nulstellen, tara, datatransfer	als VIPER SW, bovendien: - 6 Functietoetsen (zie figuur hieronder)
Uitrusting	Bidirectionele RS232C interface met configuratiemogelijkheid; een tweede interface als optie	als VIPER SW, bovendien: - Twee andere interfaces als optie
Plateau	Klein 200 x 240 / Groot 240 x 350 mm	Klein 200 x 240 / Groot 240 x 350 mm
Behuizing	Drukgegoten aluminium	Drukgegoten aluminium
Beschermingsgraad	Standaard IP43, IP65 als optie	Standaard IP43





■ **Robuuste, industriële kwaliteit**  
door gegoten aluminium behuizing en weegplateau van chroomnikkelstaal

■ **Uitgebreid productassortiment**  
met het juiste model dat voldoet aan uw wensen – de vele accessoires optimaliseren uw toepassing

■ **Mobiel wegen** met de geïntegreerde AccuPac (optioneel)

■ **Een standaard interface - en eventueel een tweede als optie**  
– zorgt voor een probleemloze koppeling van meerdere schalen, displays of computers

■ **Ingebouwde netvoeding**  
compact in de behuizing geïntegreerd

■ **Display met achtergrondverlichting**  
goed afleesbare, grote LCD voor duidelijke resultaten

■ **High Resolution Mode**  
nauwkeuriger aflezen met een druk op de toets

■ **Geijkte uitvoering**  
volgens OIML, klasse III (–10 °C tot 40 °C)

**Blue VIPER is een weegschaal met twee bereiken.**

Het eerste deel van het weegbereik is in kleinere stapjes verdeeld. Het wegen wordt daardoor nog nauwkeuriger en zo heeft u met één weegschaal er eigenlijk twee.

Model	VIPER SW/BC	
	Weegbereik 1	Afreesbaarheid 1
	Weegbereik 2	Afreesbaarheid 2
<b>3</b>	1,5 kg	0,5 g
	3 kg	1 g
<b>6</b>	3 kg	1 g
	6 kg	2 g
<b>15</b>	6 kg	2 g
	15 kg	5 g
<b>35</b>	15 kg	5 g
	35 kg	10 g
<b>60</b>	30 kg	10 g
	60 kg	20 g

## Overzicht van VIPER weegschalen

Model	Afreesbaarheid	Plateau 200 x 240 mm	Plateau 240 x 350 mm
Viper DR 3 SM	0,5/1 g	<input type="checkbox"/> 21 203 300	
Viper DR 6 SM/LA	1/2 g	<input type="checkbox"/> 21 203 301	
Viper DR 15 SM/LA	2/5 g	<input type="checkbox"/> 21 203 302	<input type="checkbox"/> 21 203 304
Viper DR 35 LA	5/10 g		<input type="checkbox"/> 21 203 305
Viper DR 60 LA	10/20 g		<input type="checkbox"/> 21 203 306
<b>Toepassingen</b>			
SW Weegschaal		Standaard	Standaard
BC Telweegschaal		<input type="checkbox"/> 21 203 315	<input type="checkbox"/> 21 203 319
<b>Weegschaal bescherming</b>			
IP43		Standaard	Standaard
IP65 (alleen voor Viper SW)		<input type="checkbox"/> 21 203 354	<input type="checkbox"/> 21 203 355
<b>Weegschaal beschermkap</b>			
Beschermkap weegschaal, monteerd		<input type="checkbox"/> 21 203 495	<input type="checkbox"/> 21 203 496
<b>Stroomvoorziening</b>			
Netstroom		Standaard	Standaard
AccuPac/netstroom (alleen voor IP43)		<input type="checkbox"/> 21 203 329	<input type="checkbox"/> 21 203 332
<b>Interfaces</b>			
RS232		Standaard	Standaard
Tweede RS232 interface (alleen voor IP43)		<input type="checkbox"/> 21 203 339	<input type="checkbox"/> 21 203 342
<b>Kleur</b>			
Blauw		Standaard	Standaard
Zilver		<input type="checkbox"/> 21 203 366	<input type="checkbox"/> 21 203 367
<b>Geijkt model</b>		<input type="checkbox"/> 21 203 362	<input type="checkbox"/> 21 203 363

### Accessoires (optioneel, voor alle modellen verkrijgbaar)

Volgdisplay RS-PD/PASM	<input type="checkbox"/> 21 302 875
Beschermkap (kleine uitvoering)	<input type="checkbox"/> 21 203 207
Beschermkap (grote uitvoering)	<input type="checkbox"/> 21 203 206
Diefstalbeveiliging	<input type="checkbox"/> 00 229 175
Printer Sprinter (EURO)	<input type="checkbox"/> 21 253 399
Printer Sprinter (UK)	<input type="checkbox"/> 21 253 745
RS232 kabel volgdisplay, 1,8 m (9-pin, D-Sub, m/m, parall.)	<input type="checkbox"/> 21 250 066
RS232 kabel printer, 1,8 m (25/9-pin, D-Sub, m/m, gekruist)	<input type="checkbox"/> 21 253 677
RS232 kabel 2.weegschaal, 1,8 m (9-pin, D-Sub, m/m, gekruist)	<input type="checkbox"/> 21 252 588
RS232 kabel computer, 1,8 m (9-pin, D-Sub, m/f, parallel)	<input type="checkbox"/> 00 410 024

Verkoop/Service:

Technische wijzigingen voorbehouden / Patent aangevraagd  
© 12/01 Mettler-Toledo GmbH, Printed in Switzerland 21 203 218



## The culture of precision

Toptechnologie,  
betaalbaar en  
gebruikersvriendelijk.  
Blue Viper in robuust,  
industriële design.  
2 Toepassingen  
5 Weegbereiken  
2 Plateaugrootten

## Blue Viper

## Weegprecisie op z'n voordeligst



**Gecertificeerd.** Ontwikkeling en productie volgens ISO9001. Het milieumanagement systeem conform ISO14001.



**CE Conform.** Alle producten van METTLER TOLEDO voldoen aan de strenge EU-richtlijnen.



**Ook op Internet.** Informatie over onze producten en diensten alsook over ons bedrijf vindt u snel op <http://www.mt.com>

**METTLER TOLEDO**